

parmetol[®] SL 60

Agent de conservation sur base glutaraldéhyde pour la protection des slurries et l'eau de circulation et de rinçage

- Combinaison à base eau incluant chlorométhylisothiazolone/ méthylisothiazolone (CMI/ MI) et glutaraldéhyde
- Spectre large et bien équilibré (y compris contre les bactéries sulfato-réductrices)
- Bonne efficacité en phase vapeur
- Exempte de formaldéhyde
- Particulièrement approprié pour la désinfection et l'assainissement des installations ou des produits contaminés

Substance active		
Nom EINECS:	No.-CAS	No.-CE
Glutaral	111-30-8	203-856-5
5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one	26172-55-4	247-500-7
2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one	2682-20-4	220-239-6
(Mélange de 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one)	55965-84-9	

Propriétés physico-chimiques	
Couleur	pratiquement sans odeur - jaune clair
Forme	Liquide
Odeur	d'aldéhyde
Densité (20 °C)	1,024 - 1,036 g/ml
Indice de réfraction (20 °C)	1,346 - 1,358
Début d'ébullition	env. 100 °C
Point d'éclair (ISO 2719)	> 100 °C
Temps d'écoulement (DIN 53211 - 20 °C)	< 15 s
Hydrosolubilité (20 °C)	dans toutes les proportions
VOC en rapport avec la Directive 2004/42/EC	aucun

Domaines d'application
Les concentrations d'utilisation optimales doivent être établies à l'aide d'un challenge test à inoculations répétées d'agent de conservation approprié (par ex. schülke Techniques d'application et Microbiologie). Les limites d'étiquetage peuvent être obtenues sur des Fiches spécifiques schülke.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dosages recommandés		
Slurries	0,2 - 2,0 g/kg	(0,02 - 0,20 %)
Eau de circulation et de rinçage	0,5 - 2,0 g/kg	(0,05 - 0,20 %)
Assainissement / Désinfection	5,0 - 10,0 g/kg	(0,5 - 1,0 %)
Agent de conservation au stockage	0,5 - 2,0 g/kg	(0,05 - 0,20 %)

Mode d'emploi	
Valeurs de pH aptes à l'utilisation	3 - 8,5
Plage de température	max. 40 °C
Conseils supplémentaires	A mettre en oeuvre aussi tôt que possible dans le processus de production. Respecter les rapports de pH, de température et d'oxydoréduction. Eviter l'utilisation avec des solutions alcalines. Le nettoyage de l'équipement est possible par rinçage avec de l'eau.

Caractéristiques d'efficacité microbiologique
L'efficacité du produit contre les germes ci-après a été testée conformément aux spécifications de la DGHM (Société Allemande pour l'hygiène et la microbiologie). La détermination de la concentration minimale inhibitrice dans le test de dilution en série a produit les valeurs suivantes (CMI en % du produit):

Bactéries (gram négatif)	CMI	Bactéries (gram positif)	CMI	Levures	CMI
<i>Escherichia coli</i>	0,50	<i>Bacillus subtilis</i>	1,0	<i>Candida albicans</i>	0,03
<i>Proteus mirabilis</i>	0,50	<i>Staphylococcus aureus</i>	1,0	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	0,12
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0,50			Moisissures	CMI
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	0,50			<i>Alternaria alternata</i>	0,03
<i>Pseudomonas putida</i>	0,25			<i>Aspergillus niger</i>	0,06
<i>Pseudomonas stutzeri</i>	0,12			<i>Penicillium expansum</i>	0,03
				<i>Penicillium funiculosum</i>	0,03
				<i>Trichoderma virens</i>	0,03

parmetol® SL 60

Caractéristiques de compatibilité*		
	bonne compatibilité	doit être évité
concentré	matières plastiques, polytétrafluoréthylène, acier inoxydable allié à haute teneur (par ex. 1.4571)	étanchéifiants autres que ceux mentionnés, autres métaux que ceux indiqués, PVC (mou)
dilution aqueuse (0,2 %)	Aucun comportement hydrofuge significatif	zinc

*La compatibilité doit être établie dans chaque cas

Instructions de labélisation	
Phrase(s) R	R20/22, R34, R42/43, R51/53
Phrase(s) S	S23, S26, S35, S36/37/39, S45
Étiquetage	C (Corrosif), N (Dangereux pour l'environnement)
	Pour toutes prescriptions de sécurité complémentaires, consulter les fiches techniques de sécurité correspondantes en vigueur.

Informations relatives à l'environnement
 parmetol® SL 60 contient exclusivement des composants biodégradables. D'après notre expérience, la dilution de parmetol® SL 60 n'affecte en rien le fonctionnement normal des stations d'épuration. Les réservoirs et cuves utilisés par schülke sont en polyéthylène (HDPE) et étiquetés en conséquence. En Europe, les conteneurs de 1000 kg sont régis par un système de collecte qui prend en charge la reprise gratuite et le recyclage des conteneurs réformés. Les étiquettes sont en polyester. Les matériaux d'emballage utilisés sont sans PVC et recyclables. Pour de plus amples informations, adressez-vous directement à nos services qui vous enverront notre rapport Environnement détaillé.

Certificats d'enregistrement et homologations des composants	Transport & Stockage												
EINECS / ELINCS (Europe) TSCA (USA) ECL (Corée) DSL / NDSL (Canada) AICS (Australie) PICCS (Philippines) IECSC (Chine) ENCS (Japon) BfR XXXVI FDA 175.105 / 176.170	<table> <tr> <td>Marchandises dangereuses</td><td>Oui</td></tr> <tr> <td>Numéro ONU</td><td>1760</td></tr> <tr> <td>Groupe d'emballage</td><td>III</td></tr> <tr> <td>Conditionnements</td><td>10 kg, 1000 kg</td></tr> <tr> <td>Conservation</td><td>24 mois</td></tr> <tr> <td>Stockage</td><td>Tenir à l'abri du froid, de la chaleur et de la lumière soleil. Stockez à température ambiante dans le container d'origine</td></tr> </table>	Marchandises dangereuses	Oui	Numéro ONU	1760	Groupe d'emballage	III	Conditionnements	10 kg, 1000 kg	Conservation	24 mois	Stockage	Tenir à l'abri du froid, de la chaleur et de la lumière soleil. Stockez à température ambiante dans le container d'origine
Marchandises dangereuses	Oui												
Numéro ONU	1760												
Groupe d'emballage	III												
Conditionnements	10 kg, 1000 kg												
Conservation	24 mois												
Stockage	Tenir à l'abri du froid, de la chaleur et de la lumière soleil. Stockez à température ambiante dans le container d'origine												

Ecolabel			
	Critère de base	Type de produit	Concentration maximale d'utilisation
European Flower	K(2008)4453	Peintures intérieures et vernis	0,50 %

schülke représentations:



Belgique

S.A. Schülke & Mayr
 Belgium N.V.
 1830 Machelen
 Tel. +32-2-479 73 35
 Fax +32-2-479 99 66

Pays-Bas

Schülke & Mayr Benelux B.V.
 2003 LM-Haarlem
 Tel. +31-23-535 26 34
 Fax +31-23-536 79 70

Chine

Schülke & Mayr GmbH
 Shanghai Representative Office
 Shanghai 200041
 Tel. +86-21-62 17 29 95
 Fax +86-21-62 17 29 97

Suisse

Schülke & Mayr AG
 8003 Zürich
 Tel. +44-466 55 44
 Fax +44-466 55 33

France

Schülke France SARL
 94250 Gentilly
 Tel. +33-1-49 69 83 78
 Fax +33-1-49 69 83 85

Royaume Uni

Schülke & Mayr UK Ltd.
 Sheffield S9 1 AT
 Tel. +44-1142-54 35 00
 Fax +44-1142-54 35 01

Italie

Schülke & Mayr Italia S.r.l.
 20148 Milano
 Tel. +39-02-40 21 820
 Fax +39-02-40 21 829

Autres distributeurs:

Afrique (Nord) · Afrique du Sud · Albanie · Argentine · Australie · Autriche · Biélorussie · Bosnie-Herzégovine · Brésil · Bulgarie · Canada · Chypre · Corée · Croatie · Danemark · Egypte · Espagne · Estonie · Finlande · Ghana · Grèce · Hong Kong · Hongrie · Inde · Indonésie · Iran · Israël · Japon · Jordanie · Kazakhstan · Koweït · Amérique latine · Lettonie · Liban · Lituanie · Macédoine · Malaisie · Malta · Mexique · Moyen-orient · Niger · Norvège · Nouvelle Zélande · Pakistan · Philippines · Pologne · Portugal · Porto Rico · République tchèque · Roumanie · Russie · Serbie-Monténégro · Singapour · Slovaquie · Slovénie · Suède · Syrie · Taiwan · Thaïlande · Turquie · Ukraine · Vietnam

Nos recommandations concernant nos produits sont basées sur les tests scientifiques approfondis effectués par notre service de recherche. Elles sont soumises de bonne foi sans cependant constituer une admission de responsabilité. Il incombe au fabricant du produit final de garantir que les énoncés concernant le produit final sont conformes à toutes les lois locales applicables. Pour tout autre aspect, nos conditions de vente et de livraison s'appliquent.

Schülke & Mayr GmbH
 22840 Norderstedt
 Allemagne
 Tel. +49 40 52100-0
 Fax +49 40 52100-244
www.schuelke.com
sai@schuelke.com